




Mod. 1903
1903 D





Lfd. Nr.	Bestell-Nr.	1903	1903 D	Benennung	Denomination
1 ¹⁾	1803-U3	0	0	Schloß, komplett	Bolt assembly
2	1420-7/1	0	0	Auszieher	Extractor
2 a	1420-8/1	0	0	Patronenhalter	Cartridge retainer
3	1393-5	0	0	Federring	Spring clamp
4 ¹⁾	1393-3	0	0	Kammerkopf	Bolt head
5 ¹⁾	1393-6	0	0	Zündstift	Firing pin
6	1393-10/1	0	0	Schlagbolzen	Striker pin
7	1393-11	0	0	Schlagbolzenfeder	Striker pin
8	1393-8	0	0	Rastbolzen	Catch bolt
9	1393-9	0	0	Druckfeder	Catch bolt spring
10 ¹⁾	1803-U2	0	0	Kammer mit Griff	Bolt with handle
11	1393-13	0	0	Führungsbolzen	Guide bolt
12	1393-12/1	0	0	Schlagbolzenmutter	Cocking piece
13	Riko 2,5 x 14 ähnl. DIN 7	0	0	Zylinderstift	Cylindrical pin
14	6586-1/1	0	0	Kornstempel	Front sight hood
14 a	6522-5	0	0	Balkenkorn	Post insert
14 b	6522-9	0	0	Ringkorn	Aperture insert
14 c	6586-10	0	0	Gewindebolzen	Threaded bolt
14 d	6586-11	0	0	Formfeder	Spring
14 e	6586-12/2	0	0	Klemmstück	Clamping piece
14 f	6586-13	0	0	Mutter	Nut
14 g	6586-4/1	0	0	Kornfuß	Front sight base
14 h	6586-5/1	0	0	Druckstück	Thrust piece
14 i	M 3 x 8 DIN 912	0	0	Zylinderschraube (2)	Socket head screw (2)
14 k	6554	0	0	Konturschraube f. Kornfuß	Dummy mounting screw
15	6586-18	0	0	Klemmring	Clamp ring
16	6832/1 (6586)	0	0	Kornstempel, komplett	Front sight, complete
19 ¹⁾	1903-1	0	0	Lauf	Barrel
20	1393-33	0	0	Auswerferschraube	Ejector
21	1393-32/1	0	0	Lademulde	Loading platform
22 ¹⁾	1393-2/2	0	0	Hülse	Receiver
23	1393-29	0	0	Abstandsring	Distance ring
24	Riko 3 x 14 ähnl. DIN 7-br	0	0	Zylinderstift	Cylindrical pin
25	1393-34	0	0	Mutter	Nut
25 a	B 5 DIN 127-phr	0	0	Federring	Spring washer
26	5098	0		Druckpunkt-Abzug 280 g	Two stage trigger assembly 10 ozs.

26	5100	0	0	Direkt-Abzug 500 g	Single stage trigger assembly 1,1 lbs.
27	5091-17/1	0	0	Sechskant-Gewindebolzen	Hexagon threaded bolt
28	M 5 x 10 DIN 84-5,8 br	0	0	Zylinderschraube	Pan head screw
29	DIN 137	0	0	Federscheibe A5	Spring washer A5
30	5091-1/1	0	0	Abzugsgehäuse	Trigger housing
31	275-56	0		Abzugsfeder	Trigger spring
31	1408-37		0	Abzugsfeder	Trigger spring
32	1427-54	0		Nockenhebel	Cam lever
32	5093-6	0	0	Nockenhebel	Cam lever
33	5091-5	0	0	Fangstollen	Release plunger
34	5091-4/1	0	0	Fanghebel	Catch link
35	5091-6	0	0	Bolzen	Pin
36	1,5 DIN 6799	0	0	Sicherungsscheibe (2)	Retaining collar (2)
37	5091-9	0	0	Schenkelfeder	Torsional spring
38	5091-3	0	0	Bolzen (2)	Pivot (2)
39	5091 L-45	0	0	Scheibe	Disc
40	1,9 DIN 6799	0	0	Sicherungsscheibe (4)	Retaining collar (4)
41	5091-3	0	0	Bolzen	Pivot
42	5091-41	0	0	Schenkelfeder	Spring
43	5091-25	0	0	Sicherungshebel	Safety lever
44	5091-40	0	0	Schenkelfeder	Spring
45	5091-U4	0	0	Rasthebel	Catch lever
46	5091-20	0	0	Zylinderstift (2)	Cylindrical pin (2)
46 a	5091-21	0	0	Zylinderstift	Cylindrical pin
46 b	5091-36	0	0	Bolzen	Pivot
47	5091-10	0	0	Auslöseklänge	Release latch
48	5091-11	0	0	Drehfeder	Torsional spring
49	5098-8	0	0	Abzugshebel	Trigger
49 a	5071-52	0	0	Senkschraube	Screw
50	1404-30	0	0	Justierschraube	Adjusting screw
51	1404-62	0	0	Abzugschieber	Trigger
52	5095-3	0	0	Justierschraube	Adjusting screw
53	5091-13	0	0	Ansatzschraube	Shoulder screw
54	5091-14	0	0	Drehfeder	Torsional spring
55	5091-12	0	0	Entriegelungshebel	Bolt release lever
60	1903-U3	0	0	Schaft mit Teilbeschl. Buche	Stock with partial fittings, beech
3)	1903-55	0	0	Holzschaft ohne Backe, Buche	Stock without cheekpiece, beech
61	1903-56	0	0	Schaftbacke	Cheek-piece
62	400-234	0	0	Beilage, Querkeil (2)	Vertical angle spacer (2)
63	1903-11	0	0	Bolzen	Bolt
63 a	400-224	0	0	Scheibe (2)	Disc (2)

63 b	JGA-N 40 M 5 x 52	0	0	Zylinderschraube (2)	Socket-head screw (2)
64	4709 P	0	0	Zwischenplatte	Spacer
65	4709 A-6	0	0	Stift	Pin
66	4709 A-4	0	0	Deckblech	Cover plate
67	4709 A-5	0	0	Mutter	Nut
68	4709 A-1/1	0	0	Führungsplatte	Guide plate
³⁾	4709 A-2/1	0	0	Führungsplatte, kompl.	Guide plate, compl.
69	DIN 7985 M 5 x40	0	0	Linsenschraube (2)	Raised cheese head screw (2)
70	4709 A-U1	0	0	Schaftkappe	Butt plate
71	M5x20DINJGA-N40DM6x0,75x14	0	0	Zylinderschraube	Pan head screw
73	JGA-N 40 M 5 x 38,5	0	0	Schraube	Screw
74	1807-23	0	0	Profilschiene	Front swivel rail
75	Spax 4 x 20 St-br, ähnl. DIN 7997	0	0	Senkholzschraube (5)	Countersunk head wood screw (5)
76	1903-12	0	0	Abzugsbügel	Trigger guard
77	ähnl. DIN 7995 4 x 20	0	0	Linsensenkholzschraube	Raised countersunk wood screw
78	JGA-N 40 M 4 x 23	0	0	Zylinderschraube	Pan head screw
79	6222	0	0	Füllstück	Swivel rail filler
80	6226	0	0	Handstop-Riemenbügel	Handstop sling swivel complete
150²⁾	7002/20	0	0	Dioptr, komplett	Peep sight, complete
151²⁾	6805/10	0	0	Dioptr, komplett	Peep sight, complete
152	6700-20	0	0	Blendschutz	Rubber eyeshade

Es ist unbedingt darauf zu achten, daß die Bestellangaben vollständig aufgeführt wird, wie Bestellbeispiel:

When ordering parts, it is necessary to specify complete like sample:

- 1) Reparatur muß ein Büchsenmacher durchführen.
 1) Must be repaired by gunsmith or producer.

- 2) Einzelteile in besonderer Beschreibung.
 2) For Parts see separate list.

- 3) Teil ist nicht abgebildet.
 3) Part is not illustrated.

Modell Model	Benennung Denomination	Lfd. Nr. Serial No.	Bestell-Nr. Order No.
1903	Auszieher Extractor	2 2	1420-7/1

**Benutzen Sie im Bedarfsfalle ausschließlich Original
 Anschutz-Ersatzteile.**
Use only genuine Anschutz parts for replacement.
**En cas de besoin, utilisez exclusivement des pièces
 détachées originales Anschutz.**

Mod. 1903 L/1903 LD

Lfd. Nr.	Bestell-Nr.	1903 L	1903 LD	Benennung	Denomination
Serial No.	Order-No.				
1')	1803 L-U3	0	0	Schloß, komplett	Bolt assembly
2	1420-7/1	0	0	Auszieher	Extractor
2 a	1420-8/1	0	0	Patronenhalter	Cartridge retainer
3	1393-5	0	0	Federring	Spring clamp
4')	1403 L-3	0	0	Kammerkopf	Bolt head
5')	1393-6	0	0	Zündstift	Firing pin
6	1393-10/1	0	0	Schlagbolzen	Striker pin
7	1393-11	0	0	Schlagbolzenfeder	Striker pin
8	1393-8	0	0	Rastbolzen	Catch bolt
9	1393-9	0	0	Druckfeder	Catch bolt spring
10')	1803 L-U2	0	0	Kammer mit Griff	Bolt with handle
11	1393-13	0	0	Führungsbolzen	Guide bolt
12	1403 L-12	0	0	Schlagbolzenmutter	Cocking piece
13	Riko 2,5 x 14 ähnl. DIN 7	0	0	Zylinderstift	Cylindrical pin
14	6586-1/1	0	0	Kornstunnel	Front sight hood
14 a	6522-5	0	0	Balkenkorn	Post insert
14 b	6522-9	0	0	Ringkorn	Aperture insert
14 c	6586-10	0	0	Gewindebolzen	Threaded bolt
14 d	6586-11	0	0	Formfeder	Spring
14 e	6586-12/2	0	0	Klemmstück	Clamping piece
14 f	6586-13	0	0	Mutter	Nut
14 g	6586-4/1	0	0	Kornfuß	Front sight base
14 h	6586-5/1	0	0	Druckstück	Thrust piece
14 i	M 3 x 8 DIN 912	0	0	Zylinderschraube (2)	Socket head screw (2)
14 k	6554	0	0	Konturschraube f. Kornfuß	Dummy mounting screw
15	6586-18	0	0	Klemmring	Clamp ring
16	6832/1 (6586)	0	0	Kornstunnel, komplett	Front sight, complete
19')	1903-1	0	0	Lauf	Barrel
20	1403 L-33	0	0	Auswerferschraube	Ejector
21	1393-32/1	0	0	Lademulde	Loading platform
22')	1403 L-2/2	0	0	Hülse	Receiver
23	1393-29	0	0	Abstandsring	Distance ring
24	Riko 3 x 14 ähnl. DIN 7-br	0	0	Zylinderstift	Cylindrical pin
25	1393-34	0	0	Mutter	Nut
25 a	B 5 DIN 127-phr	0	0	Federring	Spring washer

26	5098 L	0		Druckpunkt-Abzug 280 g	Two stage trigger assembly 10 ozs.
26	5100 L	0	0	Direkt-Abzug 500 g	Single stage trigger assembly 1,1 lbs.
27	5091-17/1	0	0	Sechskant-Gewindebolzen	Hexagon threaded bolt
28	M 5 x 10 DIN 84-5,8 br	0	0	Zylinderschraube	Pan head screw
29	DIN 137	0	0	Federscheibe A5	Spring washer A5
30	5091-U1/1	0	0	Abzugsgehäuse	Trigger housing
31	275-56	0		Abzugsfeder	Trigger spring
31	1408-37		0	Abzugsfeder	Trigger spring
32	1427-54	0		Nockenhebel	Cam lever
32	5093-6	0	0	Nockenhebel	Cam lever
33	5091-5	0	0	Fangstollen	Release plunger
34	5091-4/1	0	0	Fanghebel	Catch link
35	5091-6	0	0	Bolzen	Pin
36	1,5 DIN 6799	0	0	Sicherungsscheibe (2)	Retaining collar (2)
37	5091-9	0	0	Schenkelfeder	Torsinal spring
38	5091-3	0	0	Bolzen (2)	Pivot (2)
39	5091 L-45	0	0	Scheibe	Disc
40	1,9 DIN 6799	0	0	Sicherungsscheibe (4)	Retaining collar (4)
41	5091-3	0	0	Bolzen	Pivot
42	5091-41	0	0	Schenkelfeder	Spring
43	5091-25	0	0	Sicherungshebel	Safety lever
44	5091-40	0	0	Schenkelfeder	Spring
45	5091-U4	0	0	Rasthebel	Catch lever
46	5091-20	0	0	Zylinderstift (2)	Cylindrical pin (2)
46 a	5091-21	0	0	Zylinderstift	Cylindrical pin
46 b	5091-36	0	0	Bolzen	Pivot
47	5091-10	0	0	Auslöseklinge	Release latch
48	5091-11	0	0	Drehfeder	Torsinal spring
49	5098-8	0	0	Abzugshebel	Trigger
49 a	5071-52	0	0	Senkschraube	Screw
50	1404-30	0	0	Justierschraube	Adjusting screw
51	1404-62	0	0	Abzugschieber	Trigger
52	5095-3	0	0	Justierschraube	Adjusting screw
53	5091-13	0	0	Ansatzschraube	Shoulder screw
54	5091-14	0	0	Drehfeder	Torsional spring
55	5091 L-12	0	0	Entriegelungshebel	Bolt release lever
60	1903 L-U3	0	0	Schaft mit Teilbeschl. Buche	Stock with partial fittings, beech
61	1903 L-59	0	0	Schaftbacke	Cheek-piece
62	400-234	0	0	Beilage, Querkeil (2)	Vertical angle spacer (2)
63	1903-11	0	0	Bolzen	Bolt

63 a	400-224	0	0	Scheibe (2)	Disc (2)
63 b	JGA-N 40 M 5 x 52	0	0	Zylinderschraube (2)	Socket-head screw (2)
64	4709 P	0	0	Zwischenplatte	Spacer
65	4709 A-6	0	0	Stift	Pin
66	4709 A-4	0	0	Deckblech	Cover plate
67	4709 A-5	0	0	Mutter	Nut
68	4709 A-1/1	0	0	Führungsplatte	Guide plate
3)	4709 A-2/1	0	0	Führungsplatte, kompl.	Guide plate, compl.
69	DIN 7985 M 5 x40	0	0	Linsenschraube (2)	Raised cheese head screw (2)
70	4709 A-U1	0	0	Schaftkappe	Butt plate
71	M5x20DINJGA-N40DM6x0,75x14	0	0	Zylinderschraube	Pan head screw
73	JGA-N 40 M 5 x 38,5	0	0	Schraube	Screw
74	1807-23	0	0	Profilschiene	Front swivel rail
75	Spax 4 x 20 St-br, ähnl. DIN 7997	0	0	Senkholzschraube (5)	Countersunk head wood screw (5)
76	1903-12	0	0	Abzugsbügel	Trigger guard
77	ähnl. DIN 7995 4 x 20	0	0	Linsensenkholzschraube	Raised countersunk wood screw
78	JGA-N 40 M 4 x 23	0	0	Zylinderschraube	Pan head screw
79	6222	0	0	Füllstück	Swivel rail filler
80	6226	0	0	Handstop-Riemenbügel	Handstop sling swivel complete
150 ²⁾	7002 L/20	0	0	Diopter, komplett	Peep sight, complete
151 ³⁾	6805 L	0	0	Diopter, links	Peep sight, left
152	6700-20	0	0	Blendschutz	Rubber eyeshade

Es ist unbedingt darauf zu achten, daß die Bestellangaben vollständig aufgeführt wird, wie Bestellbeispiel:

When ordering parts, it is necessary to specify complete like sample:

Modell Model	Benennung Denomination	Lfd. Nr. Serial No.	Bestell-Nr. Order No.
1903	Auszieher Extractor	2 2	1420-7/1

¹⁾ Reparatur muß ein Büchsenmacher durchführen.

¹⁾ Must be repaired by gunsmith or producer.

²⁾ Einzelteile in besonderer Beschreibung.

²⁾ For Parts see separate list.

³⁾ Teil ist nicht abgebildet.

³⁾ Part is not illustrated.

Benutzen Sie im Bedarfsfalle ausschließlich Original Anschütz-Ersatzteile.

Use only genuine Anschütz parts for replacement.
En cas de besoin, utilisez exclusivement des pièces détachées originales Anschütz.

Mod. 1903 L
1903 LD

